

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Эл. почта fko@nt-rt.ru || Сайт: <http://formiko.nt-rt.ru>

ПРАЙС-ЛИСТ

модель	Цена, руб с НДС
ротаторы	
FHR1.000L	24 150
FHR3.000L	31 500
FHR3.000RF	44 100
FHR3.000SF	44 100
FHR3FL	38 850
FHR3FL4	42 000
FHR3FF	42 000
FHR4.500L	38 850
FHR4.500RF	44 100
FHR4.500SF	44 100
FHR5.500L	46 200
FHR5.500SF	55 650
FHR5.500F6	59 850
FHR6FF2X	96 600
FHR6FF4X	99 750
FHR6LD1/68	66 150
FHR6LD2/68	67 200
FHR6LD1/78	65 100
FHR6LD1/78-SP01	67 200
FHR6LD2/78	66 150
FHR6FD1	66 150
FHR6FD1H	70 000
FHR6FD1-SP01	68 250
FHR6FD2	66 150
FHR10LD1	112 350
FHR10LD2	113 400
FHR10FD1	114 450
FHR10FD2	116 550
FHR16FD1	172 200
FHR16FD1H	173 250
FHR16FD1-203	176 400
FHR16FD1/A8kit	178 500
FHH16	178 500
подвески	
FHL02-30	17 850
FHL02-35	17 850
FHL02-40	17 850
FHL02-45	17 850
FHL03-45	24 150
FHL03-80	24 150

FHL01	10 500
FHL01B	17 850
запчасти: ротаторы	
винт FHR201.01	192,00
защита FHR6.004.01	4 095,00
защита FHR6.004H	4 200,00
защита FHR10.004.01	4 305,00
защита FHR16.004H	5 985,00
клин FHR6.011.01	1 832,00
кольцо регулировочное FHR6.008.01-1	832,00
кольцо регулировочное FHR6.008.01-2	916,00
корпус верхний FHR4.001	14 274,00
корпус верхний FHR6.001.01	18 743,00
корпус верхний FHR6.001.01-2	19 223,00
корпус верхний FHR6.001.01-SP01	20 185,00
корпус верхний FHR16.001.01	30 758,00
корпус верхний FHR16.001.01-A8	32 680,00
корпус верхний FHR16.001.01	30 758,00
корпус нижний FHR6.003.01	11 988,00
лопатка FHR6.006.01	1 475,00
лопатка FHR10.006.01	1 659,00
подшипник FHR101.01	1 155,00
подшипник FHR102.01	2 456,00
пробка FHR6.012.01	1 665,00
пружина FHR6.007	49,00
пружина FHR10.007.01	74,00
ротор FHR6.005.01	15 555,00
ротор FHR6-78.005.01L	17 192,00
ротор FHR16.005.01	37 800,00
статор FHR6.002.01	10 643,00
статор FHR16.002.01	14 321,00
фланец FHR6.010.01	7 368,00
фланец FHR16.010.01	15 964,00
фланец FHR16.010.01-A8	18 011,00
шайба пружинная FHR202.02	249,00
штифт FHR204.04	49,00
штуцер FHR6.014.01	666,00
запчасти: подвески	
втулка FHL207.01 (d45)	2 883,00
втулка FHL207.02 (d40)	2 883,00
втулка FHL207.03 (d35)	2 883,00
втулка FHL207.04 (d30)	2 883,00
втулка FHL207.05 (d25)	2 883,00
втулка FHL207.14 (d35) нижняя	992,00
втулка FHL207.12 (d45 l100)	5 286,00
втулка FHL207.16 (d45 l80)	5 286,00
ось FHL02.002.01 (d35)	4 515
ось FHL03.002.01 (d45)	6 195
ось FHL03.002.01-A8 (d50.8)	6 195
гайка FHR206.01	588
шайба FHL02.003.01 (35/45)	693
шайба FHL03.003.01-A8 (50.8)	735
комплекты уплотнений	
к-т уплотн.1т.	1 700
к-т уплотн.3т.	1 900
к-т уплотн.4.5т.	2 300
к-т уплотн.6т.универс.	6 000
к-т уплотн.10-12-16т	7 300